

Instrucțiuni utilizare căști MAESTRO

A. Sesiune de audiții

1. Se deschide casca Maestro apăsând - **BUTONUL DE OPEN DIN LATERAL**



2. Se selectează **BENEFICIARUL** programului de audiții



3. Se selectează versiunea **MUSIC** – pentru rularea sesiunii de audiții



4. Se selectează ziua și track-ul și se apasă **butonul PLAY** – iar automat sesiunea de audiții va începe să ruleze, iar o linie verde va indica cât s-a parcurs din programul de audiții.

